


Инструкция по изменению лицензии для SCADA DIAView на большее количество точек ввода-вывода

Для постоянной работы SCADA DIAView требуется лицензионный аппаратный ключ, который должен быть вставлен в USB порт персонального компьютера (ноутбука). В случае необходимости увеличения количества точек, необходимо приобрести ключ увеличения количества точек.

Для увеличения количества точек необходимо осуществить следующие шаги:

1. В персональный компьютер (ноутбук) должны быть вставлены оба ключа – основной и увеличивающий количество точек (в USB порты)
2. Запустить SCADA DIAView
3. Открыть меню **File**
4. Нажать кнопку **UpgradeDongleKey**
5. Выбрать оба пункта (старое количество точек и новое)
6. Нажать кнопку **Upgrade**
7. После окончания процедуры ключ увеличения точек можно извлечь из персонального компьютера (ноутбука)
8. Основной ключ будет с новым (увеличенным) количеством точек



Ключ увеличения количества точек после проведения вышеуказанной процедуры будет деактивирован и подлежит утилизации.